



T-rex USER'S GUIDE

この度は T-レックス製品をお買いいただき、誠に有難うございます。本機の特徴を十分に発揮していただくために、以下の取扱い説明をご一読の上ご使用ください。

TONEBUG series

Chorus + Flanger - コーラス + フランジャー -

トーンバグ・コーラス+フランジャーは2つのエフェクトを1台にまとめたエフェクトペダル。美しく、豊かでなめらかなコーラスサウンドと、フランジャーのねじれサウンドの両方を再現します。

RATE、DEPTHとChorus/Flangerの切り替えスイッチのみというシンプルなコントロールを採用し、感覚的な操作で多彩なサウンドを生み出します。

RATE エフェクトの振幅スピードを調整します。
DEPTH エフェクトのかかり具合を調整します。
CHORUS/FLANGER エフェクトの効果を切り替えます。

電源 006P9V バッテリーまたは9V DC アダプタを使用します。

注意: 使用しないときはインプットジャックからケーブルを抜いてください。バッテリーを消費します。

バッテリーの交換 裏面のバッテリーボックスの蓋を開いて交換します。

[SPECS]

Input Impedance @ 1KHz: Higher than 1M Ohm
 Output Impedance @ 1KHz: Lower than 1K Ohm
 Power supply: 9V DC
 Minimum Power supply Voltage: 8V DC
 Maximum Power Supply Voltage: 12.5V DC
 Current Draw @ 9V DC: 75mA
 Maximum input signal Vp/p: 2.5Vp/p
 Battery Type: 9V battery 6F22
 Battery Life: 0.5 to 1 Hours
 [※AC アダプター(別売り)での使用をお勧めします。]
 External connectors: Input Jack, Output Jack, 9V DC Jack
 Controls: On/Off, Rate, Depth, Mode (Chorus, Flanger)
 Depth: 120mm
 Width: 78mm
 Height: 60mm
 Weight: 404g

SMPLE SETTINGS:

80S ELECTRIC
 MODE: Chorus
 RATE: 3 o'clock
 DEPTH: 2 o'clock

ACOUSTIC DREAM
 MODE: Chorus
 RATE: 11 o'clock
 DEPTH: 5 o'clock

SLOW FLANGE
 MODE: Flanger
 RATE: 8 o'clock
 DEPTH: 2 o'clock

CYCLONE
 MODE: Flanger
 RATE: 2 o'clock
 DEPTH: 5 o'clock



ご注意!

- ホコリや直射日光、極端な温度や湿度はユニットにダメージを与えますので、上記のような場所を避けて使用・保管してください。
- 各部位はていねいにあつかい、落下させないようにご注意ください。
- 電気製品ですので、水気から避けて使用・保管してください。
- ユニットの汚れをふき取る際は、必ず乾いたクロス等をお使いください。

重要!

- 乾電池の電圧が落ちてくると、LED が暗くなる、音がひずむ、などの症状があらわれます。その際にはすみやかに乾電池を交換してください。
- 古い乾電池は液漏れなどをおこし、エフェクタの電気回路に悪影響を及ぼします。パワーがなくなりかけている乾電池はすみやかに交換してください。

* 本製品の仕様およびデザインは品質向上のため予告なく変更する場合がございます。

[輸入販売元: 荒井貿易株式会社]