



T-rex USER'S GUIDE

この度は T-レックス製品をお買いただき、誠に有難うございます。本機の特徴を十分に発揮していただくために、以下の取扱い説明をご一読の上ご使用ください。

TONEBUG series

Phaser - フェイザー -

トーンバグ・フェイザーはあなたのプレイにダイナミックで波打つようなクラシック・フェイザーサウンドを加えます。RATE、DEPTH と MODE 切り替えのみというシンプルな操作で多彩なサウンドを再現します。

RATE フェイザーの振幅スピードを調整します。
DEPTH フェイザーのかかり具合を調整します。
MODE 2つのサウンドを切り替えます。“VINTAGE”はアナログでクラシックなフェイザーサウンドを、“MODERN”はより現代的なサウンドを再現します。

電源 006P9V バッテリーまたは 9V DC アダプタを使用します。

注意: 使用しないときはインプットジャックからケーブルを抜いてください。バッテリーを消費します。

バッテリーの交換 裏面のバッテリーボックスの蓋を開いて交換します。

[SPECS]

Input Impedance @ 1KHz: Higher than 1M Ohm
 Output Impedance @ 1KHz: Lower than 1K Ohm
 Power supply: 9V DC
 Minimum Power supply Voltage: 8V DC
 Maximum Power Supply Voltage: 12.5V DC
 Current Draw @ 9V DC: 75mA
 Maximum input signal Vp/p: 2.5Vp/p
 Battery Type: 9V battery 6F22
 Battery Life: 0.5 to 1 Hours
 [※AC アダプター(別売り)での使用をお勧めします。]
 External connectors: Input Jack, Output Jack, 9V DC Jack
 Controls: On/Off, Rate, Depth, Mode(Modern, Vintage)
 Depth: 120mm
 Width: 78mm
 Height: 60mm
 Weight: 404g

SIMPLE SETTINGS:

FUNKY PHASE
 RATE: 12 o'clock
 DEPTH: 3 o'clock
 MODE: Vintage

SLOW SWEEP
 RATE: 8 o'clock
 DEPTH: 5 o'clock
 MODE: Vintage

LIGHT SHIMMER	MEDIUM MODERN
RATE: 5 o'clock	RATE: 11 o'clock
DEPTH: 9 o'clock	DEPTH: 1 o'clock
MODE: Modern	MODE: Modern



ご注意!

- ホコリや直射日光、極端な温度や湿度はユニットにダメージを与えますので、上記のような場所を避けて使用・保管してください。
- 各部位はていねいにあつかい、落下させないようにご注意ください。
- 電気製品ですので、水気から避けて使用・保管してください。
- ユニットの汚れをふき取る際は、必ず乾いたクロス等をお使いください。

重要!

- 乾電池の電圧が落ちてくると、LED が暗くなる、音がひずむ、などの症状があらわれます。その際にはすみやかに乾電池を交換してください。
- 古い乾電池は液漏れなどをおこし、エフェクタの電気回路に悪影響を及ぼします。パワーがなくなりかけている乾電池はすみやかに交換してください。

* 本製品の仕様およびデザインは品質向上のため予告なく変更する場合がございます。

[輸入販売元: 荒井貿易株式会社]