

Mighty Air -Pairing-

トランスミッターのペアリング

Mighty Air とトランスミッターは出荷時に対になっています。

うまく接続できない場合やトランスミッターを交換した場合は下記を参考にペアリングをお試してください。

1. Mighty Air の電源を入れます。トランスミッターの電源は OFF のままにしてください。
2. Mighty Air の RECIVER ボタンが OFF (消灯) で有る事を確認し、RECIVER ボタンを長押しします。
5 秒程でランプが赤の点滅から緑の点滅に変わります。変わったら指を離します。
3. トランスミッターの電源が OFF の状態から電源ボタンを長押しします。
5 秒程で Mirhty Air の RECIVER ボタンの点滅が点灯に変わります。点灯に変わったら指を離します。
4. Mirhty Air の RECIVER ボタンが点灯に変わっていれば設定完了です。