

SPINNER

外部コントロール

背面ミニスイッチ:

上側(加速):スピナーが速く回るにつれてトレモロも速くなります。

下側(減速):スピナーが速く回るにつれてトレモロは遅くなります。

中央(ギルスイッチ):スピナーに付いている磁石がセンサーの上を通る瞬間のみ信号をカットします。

また、トレモロが OFF の状態でスピナーを回すとエフェクトが ON、回転が止まるとエフェクトが OFF になります。

内部コントロール

TH_H: エフェクト OFF 時にどれ位の回転からトレモロを ON にするかを調整します。

TH_L: どれ位の回転からトレモロを OFF にするかを調整します。

IMPACT: トレモロの速度をスピナーの回転速度に合わせてどのくらい加速、減速するかを設定します。

付属品:ステレオミニジャックケーブル(約1m)

※ SPINNER に電源は必要ありません。