

MG-30 -Firmware Update Instruction-

1. ファームウェア、アップデーターのダウンロード

NUX「MG-30」の製品ページ (<https://www.nuxefx.com/mg-30.html>) 最下部から、"MG-30Firmware (Mac or Windows)" をダウンロードします。ダウンロードしたファイルは圧縮されていますので解凍してください。

2. コンピューターと接続

ペダルの電源を切り、付属のUSB-Cケーブルを使用してパソコンとペダルを接続し、「NUX DFU Updater」を起動します。

ダウンフットスイッチとアップフットスイッチの2つのフットスイッチを押しながら（押し込んだ状態のまま）ペダルの電源を入れます。MG-30のディスプレイに「Device Firmware Update」と表示されるまでフットスイッチは押したままにしてください。接続が完了すると NUX DFU Updater には「Device Connected」と表示されます。

3. アップデート

NUX DFU Updater の「Select File」を選択し、MG-30Firmware フォルダ内の BIN ファイル（～.bin）を選択します。「Start Update」を選択し、アップデートを開始します。

※ アップデート中に USB ケーブル、電源ケーブルを抜かないように注意してください。

ファームウェアの更新が完了したら NUX DFU Updater を終了し、USB を抜かずに MG-30 を再起動（電源の OFF→ON）してください。

※ 初回の再起動時、読み込みが長い場合がありますが1～2分で起動します。しばらくお待ちください。

