

## 使用上のご注意

■表示された電圧でご使用ください。表示以外の場合、火災、感電、破損の原因になります。

■本機の裏ぶたやカバーを開けたり、分解、改造をしないでください。火災、感電、破損の原因になります。

■火災、感電を避ける為、湿気の多い環境、高い温度の場所での使用は避けてください。

■長い時間使用しない場合は接続を外してください。

■火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。

■本製品は FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル製品の制限に準拠しています。このため本製品の操作を行う際には、以下の2つの条件に従います。

(1)本機器が有害な電波障害の原因となる可能性はないこと。(2) 不本意な操作による電波障害を含む何らかの電波障害を本製品が受けた場合、それを受け入れなければならないこと。

本取扱説明書は大切に保管してください。

## システムの概要

本製品はBluetooth接続を使用し、多彩な使い方が出来るプラグインモデリングアンプです。ヘッドフォンを使用し、静かに高音質なサウンドで演奏する事ができます。モバイルアプリをダウンロードすれば内蔵されたエフェクトもお好みに設定、保存できます。

MIGHTY PLUGには、多数のギター・ベース用エフェクト、アンプモデリング、IR(Impulse Response)スピーカーキャビネットシミュレーターが内蔵されています。また、エレクトリックギターを使いアコースティックギターをシミュレートすることも可能です。


また、音楽に合わせて演奏や、コンピューターに接続してギター/ベースの録音に使用することも可能です。

ご使用前にユーザーマニュアル(本紙)をお読み頂き、今後のために保管してください。

## 主な特徴

- 13種のアンプモデリング、20種のIRファイル(ギター/ベース用のキャビネット、アコースティックギターシミュレーション)、19種のエフェクトを内蔵。
- NUX独自のTSAC (True Simulation of Analog Circuit) 技術を使用したリアルなサウンド。
- 長寿命のリリチャージブルバッテリー内蔵。
- デュアルモード Bluetooth 4.2。
- Bluetooth オーディオ再生時のEQ設定も可能。

## 各部の名称と機能



- 1 1/4" Phone Plug 2 Power/MUTE Button 3 Reset Button  
4 Adjust Button 5 Bluetooth Audio/App Indicator 6 Low Battery Indicator  
7 Micro B USB Port 8 1/8" Earphone Jack

## 各部の名称と機能

### 1. 1/4-inch (6.35mm) Phone Plug

丈夫でフレキシブルなプラグは、多くのギター/ベースにフィットします。ストラトキャスター\*でもトレモアームに干渉することなく使用できます。

\*ストラトキャスターはFender社の登録商標です。ギターのボディ形状を表現するために用いています。

### 2. Power/MUTE Button

2秒間長押し、電源をON/OFFします。短く押すとミュートし、もう一度押すとミュートを解除します。

### 3. Reset Button

何らかの原因でシステムエラーが出た際は、クリップの先やSIMカード取出しツールなどを用いてリセットボタンを押してください。

### 4. Adjust Button

短押しでチャンネルを、2秒間の長押しでギター/ベースモードを切り替えます。

### 5. Bluetooth Audio/App Indicator

スマートフォン又はタブレット端末とBluetooth接続。AUDIO又はAPPを接続し、お好きな音楽、リズムに合わせて演奏を楽しめます。スマートフォン/タブレット端末のBluetooth設定よりMIGHTY PLUGへ接続すると、端末に入っている音源の再生が可能。接続するとAUDIO LEDが点灯します。エフェクトなどをアプリを使用してコントロールする際は、端末でMIGHTY AMPアプリを開き、SETTING > CURRENT AMP からMIGHTY PLUGデバイスを選択し、接続します。(図1参照) この時、APP LEDが点灯すれば接続された状態です。

### 6. Low Battery Indicator

バッテリー残量が5%を下回った際、このLEDが点滅します。充電中はこのLEDが緑に点灯し、充電が完了するとLEDは消灯します。本機はバッテリーが完全に無くなる際、バッテリーを保護するため、1分間LEDが赤く点滅し、その後自動的に電源がOFFになります。その際は出来るだけ速やかに再充電を行ってください。

## 各部の名称と機能




図1

### 7. Micro B USB Port

Micro B USB ポートを用いて、充電やファームウェアのアップロードをする事ができます。また、パソコンに繋げてのストリーミングやギター/ベーストラックの録音等も可能です。最新ファームウェア情報は、[www.nuxefx.com](http://www.nuxefx.com) へアクセスし、ご確認ください。

### 8. 1/8-inch (3.5mm) Stereo Earphone Output

ヘッドフォン（イヤフォン）を接続します。

※ 聴覚障害の原因になる恐れがありますので、ご自身の安全な音量でご使用ください。また、大きな音で長時間のご使用は避けてください。

## 使用方法

### 1. 電源のON/OFF

Power/Muteボタンを2秒間長押しし電源を入れます。MIGHTY PLUGは、出荷時にECOモードで設定されています。端末アプリケーションからECOモードの機能をOFFにすることも可能です。（図2）ECOモードがONの場合、3分間ヘッドフォンが接続されていないとオートOFF機能が働きます。




図2

### 2. チャンネルの選択とギター/ベースモードの切り替え


Adjustボタンを短押ししてチャンネルを切り替えます。また、2秒間長押ししてギター/ベースモードを切り替えます。MIGHTY AMPアプリでもチャンネルやギター/ベースモードの切り替えが可能です。

### 3. MIGHTY AMP アプリケーションでのカスタマイズ

MIGHTY PLUGは、端末のアプリケーションと合わせて使用する様に設計されています。このアプリケーションで、各種エフェクト、アンプモデリング、キャビネットシミュレーターが設定でき、様々な音楽スタイルで高音質なドラムパターンも内蔵しています。

## 機器の接続

下図の様に接続します。



## バッテリーの充電

バッテリー残量が低下した場合は、付属のMicro B USBケーブルを使用して充電してください。

### ご注意

MIGHTY PLUGを初めて使用する際は、フル充電してから使用してください。長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命を保護する為に3ヵ月ごとに充電をしてください。

